

# ストーブサーモメーター 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただき、  
まことにありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書を必ず最後までよくお読みいただき、  
正しく安全にお使いください。  
取扱説明書は大切に保管してください。

## 用途

ストーブの燃焼状態を知るための温度計です。  
火力調整操作のタイミングの目安になり、危険な過燃焼を防ぎます。

## 特に注意していただきたいこと

(安全のために必ずお守りください)

- ・用途以外に使用しないでください。
- ・本製品の分解、および改造は絶対にしないでください。
- ・本製品をご使用中、およびご使用後しばらくの間は、本製品が高温になりますので、やけどには十分ご注意ください。使用中に本製品を移動する際は、燃えにくく断熱効果の高いグローブを必ず使用し、ワイヤーを持って移動してください。
- ・高温で磁力が弱くなり、ストーブ周りの可燃物の上に落ちると火災の可能性がありますのでご注意ください。
- ・本製品は精密器具です。落下など、衝撃が加わると正しい温度測定ができなくなりますので、ご注意ください。
- ・温度測定範囲を超えての使用はおやめください。故障の原因となります。
- ・水分や油が付着しないようにご注意ください。付着した場合はお手入れ方法に従い、すみやかに拭き取ってください。
- ・バイメタル温度センサーには触らないようにしてください。正しい温度測定ができなくなります。

## お手入れ方法

- ・ご使用後時間を置き、本製品が十分冷えたことを確認してから行ってください。
- ・汚れが著しい場合は上部(文字面)のみ、薄めた中性洗剤に浸した布を固く絞ってやさしく拭いてください。その後、洗剤が残らないように水を浸した布を固く絞って拭き取ってください。仕上げに乾いた柔らかい布で拭き取り、水分が残らないようにしてください。

## 汚れを落とす時の注意

- ・サビや変色の原因となりますので、水に濡れたままの状態にしないでください。
- ・シンナー、ベンジン、スプレー式クリーナー類は使用しないでください。

## 保管方法

- 本製品を保管する場合には、お客様の手の届かない場所に保管してください。また下記のような場所は避けて保管してください。
- ・直射日光が当たる場所 ・振動が激しい場所
  - ・湿度の高い場所
  - ・結露する、または氷結する場所

## 仕様

- ・温度測定範囲：0℃～500℃
- ・材質、表面仕上げ：本体/鉄製、ホーロー文字盤/ホーロー 磁石/マグネット
- ・アメリカ製

**COOL** 180℃以下……………火力が弱い状態。ここまで温度が下がったら、薪をくべるタイミングです。

**BEST** 180～350℃……………火力も上がり燃焼効率も最高の状態。

**HOT** 350℃以上……………ストーブの温度が高すぎます。  
燃費が悪くなりますので、火力を下げてください。

- ※ ストーブによって温度指針が異なる場合がありますので、お手持ちのストーブの取扱説明書に沿ってご使用ください。
- ※ 380℃以上の高温になると、温度が正確に表示されない場合があります。  
380℃以上の表示は目安としてお使いください。
- ※ 380℃以上の高温になると、磁力が弱くなりますのでご注意ください。
- ※ 温度測定範囲を超えて使用すると、バイメタル温度センサーが故障し、針が戻らなくなりますので、ご注意ください。



THE FIRESIDE COMPANY

ファイヤーサイド株式会社

〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂497-871

☎0120-46-7877

〈ファイヤーサイド公式サイト〉 <https://www.firesidestove.com>

〈薪ストーブエッセイ・森からの便り〉 <https://fireside-essay.jp>

CON-2021.02 ④

FST1



4 5 8 9 5 8 1 2 7 1 3 3 8