

Popcorn Popper

ポップコーンポッパー取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書を必ず最後までよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。

取扱説明書は大切に保存してください。

ステンレス【品番：24007】 カラーチェンジ【品番：26011】

用途

本製品はポップコーン専用調理器具です。誰でも簡単に美味しいアツアツのポップコーンを作ることができます。

特に注意していただきたいこと

(安全のために必ずお守りください)

- 用途以外には使用しないでください。
- 空焚きをしないでください。
- 使用中、使用直後は製品が熱くなります。素手で触るとやけどの危険がありますので、鍋つかみ等を着用してください。
- お子様が使用する場合は、一人で使用させず必ず大人と一緒に使用してください。
- 本体にミキサーがしっかりと収まらない場合や、破損や変形が認められた場合は、ご使用を中止してください。使用中に本体が脱落し、やけどやケガの原因になります。
- 齒車に指や髪が巻き込まれないようご注意ください。
- 本書に記載されているコーンの投入量をお守りください。また本体を激しく揺らさないでください。はじけたポップコーンが容器からあふれ、周囲の熱源で着火して燃え上がる場合があります。
- 火にかけながら油やコーンなどを追加することはおやめください。やけどや火災の原因になります。
- 万が一に備え、火にかけたままその場を離れないでください。
- 梱包材を含め、小さなお子様の手の届く場所に保管しないでください。

対応調理器具

- ステンレス製 … ガスコンロ／薪ストーブ（天板に限る）／IHヒーター
- アルミ製（カラーチェンジ）
…… ガスコンロ／薪ストーブ（天板に限る）

初めて使う前に

次の手順でシーズニング（使う前の準備）を行ってください。

- ① 中性洗剤を使い、本体とミキサーをやわらかいスポンジでよく洗います。（食器洗浄機は使用しないでください）
- ② しっかりと水分を取り除き、植物性油大さじ1をキッチンペーパーなどで本体内側全体に塗ってください。
- ③ 本体を弱火に40秒ほどかけ、塗った油が馴染むよう加熱してください。
- ④ 加熱が完了したら火を止め本体を冷まし、キッチンペーパーなどで油をふきとれば準備完了です。

各部名称と機能



ミキサーの取付け／取り外し

取り付け

ミキサーは、a、b、c の 3 点のクリップで本体に固定します。まずクリップ a を本体の淵に引っかけ、次にハンドル側のクリップ b を本体に押し込み、最後に蓋を開めてクリップ c を固定します。

取り外し

ハンドルを握り、指先でクリップ a を摘みながら持ち上げて外してください。



ポップコーンの作り方

- 1** 本体にミキサーを装着します。3点のクリップでしっかりと収まっていることを確認してください。
- 2** クリップがない側の蓋を開け、本体に大さじ2杯の油（オリーブ油またはサラダ油、お好みにより適量のバター）と大さじ5.5杯のポップコーン（約70g）を入れ、蓋を閉めます。
- 3** 本体を五徳の中央に置き、中火前後の火力に調整してから、ハンドルを片手でしっかりと握り、もう片方の手でゆっくりと回転ハンドルを時計方向に回し続けてください。ポップコーンは約230°C以上になるとはじけ始めます。
- 4** しばらくするとはじけたポップコーンで回転ハンドルに抵抗を感じますが、そのまま回転スピードを一定に維持し、はじける音が出なくなるまで回し続けてください。

注意 回転ハンドルを力任せに回さないでください。
破損の原因となります。
- 5** ポップコーンのはじける音が止まったら調理完了の合図です。本体を火からおろし、しばらく様子をみて、完全に音がしなくなったらクリップのない側の蓋を開き、ボウルなどへ移してから、塩その他お好みのフレーバーを振りかけ、菜箸で手早く混ぜればでき上がりです（本体の中で味付けせずボウル等に移してから味付けしてください）。

ポイント コーンの種類によって、はじけた後の大きさが異なります。コーンの大きさに合わせ、油とコーンの投入量を調節してください。



お手入れ・保管

- 本体が冷えてからお手入れをしてください。
- 調理後は料理を長時間、保存しないでください。錆の原因になります。
- 食器洗浄機は使用しないでください。
- 材質上、加熱により本体が変色してきますが、衛生上問題はありません。
- カラーチェンジは塗料の特性上、繰り返し使用するにつれ変色性能が低下していきます。使用上問題はありません。
- 頻繁に使うようであれば、ペーパータオルで汚れと油をふき取ってそのままご利用ください。
- 長期使用しない場合は、中性洗剤とスポンジで内側をやさしく洗い、しっかりと乾燥させてから湿気のない所で保管してください。
- 焦げ付いた場合は、お湯を入れてしばらく置き、スポンジなどで落としてください。金属製のたわし等のご使用は表面を傷つける原因になりますのでおやめください。

仕様

【ステンレス】

- サイズ：40cm x 25cm x H20cm
(本体内寸／Φ22cm x H14.5cm)
- 重量：1.3 kg
- 容量：5.7 ℥
- 材質：本体／ステンレス
ミキサー／ステンレス、木、鉄、アルミダイキャスト
- 中国製

【カラーチェンジ】

- サイズ：40cm x 25cm x H20cm
(本体内寸／Φ22cm x H14.5cm)
- 重量：0.65 kg
- 容量：5.7 ℥
- 材質：本体／アルミニウム
ミキサー／アルミニウム、木、鉄、ステンレス
ポリエチレン樹脂
- 表面加工：内側／アルマイト、外側／感温塗料
- 中国製



ファイヤーサイド株式会社
〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂497-871
TEL 0120-46-7877
<https://www.firesidestove.com>