



BBQ スターター

取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、
正しく安全にお使いください。
取扱説明書は、大切に保管してください。



【品番：87153】

本製品の特徴

本製品は炭の火熾しを簡単に、そして早く行えるスターターです。
筒状の形状により内部で上昇気流を発生し、まんべんなく火が回る
ため、素早く炭を熾すことができます。

⚠️ 特に注意していただきたいこと

- 燃焼中、または直後は、本体が高温になりますので、特に小さなお子様のやけどには十分ご注意ください。
- 操作や移動をするときは、必ず燃えにくく断熱効果のある手袋をご着用ください。
- 本体の近くにガソリン、プロパンガスなどの可燃性の液体や気体、高圧缶、乾電池やバッテリー、もしくはそれらを使用する器具などを置かないでください。火災や器具が破損する原因になります。
- 本製品の分解や改造は絶対にしないでください。
- 本製品に破損や劣化が認められた場合はご使用をおやめください。
- 燃料は木炭やバーベキュー専用の炭をご使用いただき、他の燃料は使用しないでください。損傷の原因になります。
- 本体と可燃材（木材、プラスチック、葉など）との間には少なくとも1.5 m以上の離隔距離を設けてください。
- 使用中はお子様やペットを本製品の周りで遊ばせないようご注意ください。
- お子様だけでのご使用はおやめください。お子様がご使用になる場合は、常に大人の監視が必要です。
- 万が一に備えて、使用中はその場を離れず、水を張ったバケツなど、消火準備をしてからご使用ください。

仕様

- サイズ：W280×D170×H×270mm
- 重量：1.6kg
- 材料：スチール
- 生産国：中国

着火

初めて火を入れたときに表面から塗料の臭いと煙が発生する場合がありますが、ご使用に伴い出なくなります。

炭の使用量の目安



使用する炭の量は、BBQ スターター本体の上部ラインを目安にし、ライン以下にしてください。

炭の着火方法

1 本製品が載る広さの不燃性の場所に固形着火剤を2~3個置き、本製品を被せるように置きます。

2 本製品に炭を投入し、本体側面のロゴの隙間から柄の長いマッチなどを使い着火、または写真のように本製品を傾けて、ノズルの長いライターなどで着火剤に着火します。



3 しばらくして全ての燃料に火がまわり表面が灰で覆われたら、本製品のハンドルを持ち、燃えている燃料を BBQ グリルのグレートの上に移します。グレートに移した燃料は、柄の長い金属製の tong など均してください。

使用後のお手入れと保管

- 片付ける際に、本体が冷えていることを確認してから行ってください。
- 本体が熱くなっている状態で、水などをかけて急激に冷やさないでください。
- ご使用後は必ず、本製品内部に付着した灰、ススをブラシ等を使って除去してください。
- お掃除後は、高温多湿の場所を避け、お子様の手の届かない場所で保管してください。
- 屋外に放置するのはおやめください。

オプション（別売）

ココナッツの皮から作られた 100% 天然由来。火力の調整がしやすく、爆ぜも少ない形成炭です。キューブで最大 4 時間、ビーンで最大 3 時間、安定した燃焼が続きます。

- DIN、EN、1860-2：2005 規格で定められた品質で製造しているため、BBQ の燃料として安心して使用できます。
- DIN：ドイツ工業規格 / EN：欧州標準化委員会策定の標準規格と仕様
- DIN EN 1860-2:2005 “バーベキュー用炭、およびバーベキュー用練炭 - 要件、および試験方法”

チャコールブリケット（炭）



ココキューブ
【品番：38009】



ココビーン
【品番：38001】