

# サウナベンチ 取扱説明書

〈 PSN400 / PSN550 / PSN750 〉

本製品を正しく安全にご使用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。  
お読みになった後は、いつでも見られるところで大切に保管してください。


## ⚠ 安全上のご注意 (安全のため必ずお守りください)

本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、下記の事項を必ずお守りください。


- 本製品はMobiba社製サウナ専用の屋外ベンチです。対象製品の取扱説明書もあわせてご確認ください。
- 地面の凹凸をならし、ぐらつかず座面が水平になるように設置してください。不安定な状態で使用すると、転倒や転落によるケガのおそれがあります。
- お子様だけでは使用させないでください。
- 座面の上に立ち上がったたり、踏み台の代わりに使用しないでください。転倒や転落によるケガのおそれがあります。
- 設置や撤収の際は、可動部の隙間に手や指を挟まぬようご注意ください。
- 座面の端に腰掛けないでください。転倒によるケガの原因になります。
- ボルトやネジは時々点検し、緩みがある場合はそのまま使用しないでください。製品の変形や破損、ケガの原因になります。
- 製品の分解や改造はおやめください。ケガや破損の原因になります。
- 高温のものを座面の上に置かないでください。破損の原因になります。
- ストープからベンチの間は50cm以上離してください。また、サウナの入口付近には設置しないでください。
- 肌が金属の部分に触れ続けると、低温やけどのおそれがあります。

## 組み立て方


- ① ベンチを地面に置き、ゆっくりと座面を広げる。



- ② 両脚を広げる。



- ③ 座面の両端を持ち、フレームに注意しながらベンチを起こす。



## お手入れと保管

- ご使用の後は乾いた柔らかい布で表面の水分を拭き取り、日陰でしっかりと乾燥させてから屋内で保管してください。
- 汚れが著しい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をかたく絞って拭いてから、最後に水を含ませた布で洗剤が残らないように拭き取ってください。
- ⚠ 水ぬれしたまま長期間保管すると、カビの発生や変形、腐食などの原因になりますのでご注意ください。
- ⚠ 天日干しは座面の反りやひび割れなど、破損の原因になります。

## 仕様

商品	品番	組立時サイズ	折畳時サイズ	重量
PSN400	27204	1642×365×420 (420) mm	821×365×95mm	9.5kg
PSN550	27205	1640×370×545 (545) mm	820×370×95mm	10 kg
PSN750	27217	1660×550×750 (750) mm	830×550×95mm	15 kg

- 材質：構造部材 合板（座面）、鉄（脚・フレーム）
- 表面加工：オイル仕上げ（座面）、ポリエステル塗装（脚、フレーム）

※表内サイズは幅×奥行×高さ（座面までの高さ）の順です。



ファイヤーサイド株式会社  
〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂497-871  
☎0120-46-7877  
<https://www.firesidestove.com>