

ロースター取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書を必ず最後までよくお読みいただき
正しく安全にお使いください。取扱説明書は大切に保管してください。

用途

本製品はオーブン用クックウェアです。

ホーローで仕上げられた鋳物の本製品は、熱が均一に広がり素材に熱がゆっくり伝わるため、ローストチキン、グラタン、ラザニア、クランブル、プリン、ベイクライスなどのオーブン料理をお楽しみいただけます。

⚠ 注意

特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)

- 用途以外には使用しないでください。
- 調理中、または調理後しばらくは、本体や取手が熱くなりますので、鍋つかみ等を使用し、落ちないように両手で持ち、出し入れしてください。
- テーブルに置く際はキズ防止のため、鍋敷き等をご利用ください。
- 金属製のツール(お玉・レードルやフライ返し、 Tong など)はホーローを傷つける原因となります。
- 本製品が高温の際、水などで急冷させないでください。ホーローのカケやヒビ、破損の原因となります。
- 落とす、ぶつけるなど、強い衝撃を与えないでください。ホーローのカケやヒビ、破損の原因となります。

ご使用いただける機器 / いただけない機器



- 薪ストーブ
- ガスコンロ
- オーブン
- IHヒーター

- ラジエントヒーター
- 電気プレート
- ハロゲンヒーター
- 食器洗浄機



- 電子レンジ

【品番】 ロースター0.7ℓ : 35020

ロースター1.5ℓ : 35010

初めてのご使用前に

- ・中性洗剤を使い、柔らかいスポンジでよく洗います。
- ・しっかり水分を取り除きご使用ください。

お手入れ・保管

- ・本体が冷えてからお手入れをしてください
- ・調理後はお料理を長時間保存しないでください。サビの原因になります。
- ・洗淨は中性洗剤を使い、柔らかいスポンジで洗ってください。
- ・こげつき等を落とす際は、しばらくお湯につけてから洗うと落としやすくなります。
- ・スチールタワシ、メラミンスポンジ、クレンザー、漂白剤は使用しないでください。ホーローを傷める原因となります。
- ・サビ予防のため、洗淨後は十分乾燥させてから、湿気の少ない場所で保管してください。
- ・長時間水を入れた状態で放置しないでください。サビの原因になります。

仕様

【ロースター0.7ℓ】

- ・サイズ : W275×D140×H40mm
- ・重量 : 1.7kg ・容量 : 0.7ℓ

【ロースター1.5ℓ】

- ・サイズ : W340×D180×H50mm
- ・重量 : 2.7kg ・容量 : 1.5ℓ

【共通仕様】

・材質 : 鉄铸件

・生産国 : フランス

- ・表面仕上げ : 内側/2層ホーロー仕上げ 外側/ホーロー仕上げ(底面はのぞく)
- ・ホーローがけの工程上、多少の塗りムラやカスレ、色ムラ、ごく小さな穴や黒い点等が生じる場合がありますが、ご使用には問題ありません。
- ・長期間使用していると、経年劣化によりホーローの色、光沢がかすむ場合があります。



輸入元

ファイヤーサイド株式会社

〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂 497-871 TEL: 0265-82-4676(代)

☎ 0120-46-7877 Email: info@firesidestove.com

<https://www.firesidestove.com>

Copyright 2020 Fireside Company Ltd. FS-2020.05.②