

# CAT TAIL BRUSH

キャットテイルブラシ

## 用途

すき間に差し込みホコリを取り除く、細長いブラシです。薪ストーブ周りの掃除しにくい場所の他、家具の隙間やオーディオ機器などの掃除にもご使用できます。

## 使用上の注意

- ・先端に付いている保護キャップを外さないでください。キズが付いたりケガの原因になります。
- ・ハンドルや毛を強く引っ張らないでください。破損の原因になります。
- ・ブラシは可燃性です。高温のものには使用しないでください。
- ・ブラシ芯が極端に曲がるような力を与えないでください。毛が抜けたり芯が戻らなくなる原因になります。

## お手入れ・管理方法

中性洗剤を溶かした水で洗ってください。  
すすいだ後、風通しの良い室内で十分乾燥させてください。  
ブラシが変形しないように、吊るして保管してください。

## 仕様

- サイズ：ブラシ部分 φ15～50×L490mm  
全体の長さ(700mm)
- 重量：85g
- 材質：ヤギ毛、ブナ材、亜鉛メッキワイヤー
- ドイツ製

品番:51027

FS-④



FIRESIDE

ファイヤーサイド株式会社

長野県駒ヶ根市赤穂497-871

☎0120-46-7877

<https://www.firesidestove.com>