

ガラスクリーナー ジェル

ご使用前に必ずお読みください。 【品番：R84】

本製品は、薪ストーブや暖炉のガラスにこびり付いたスス、クレオソートなどの汚れを取り除くためのクリーナーです。ガラスの他、ホウロウ製品などにもご使用いただけます。磨き粉が含まれていますので、軟質材の塗装面等は磨滅します。ご注意ください。

使用方法

- ① ガラスが冷えていることを確認します。
- ② 容器をよく振り、水を絞った布などにクリーナーを少量取り、汚れた部分を磨きます。
- ③ 汚れが取れたら乾いたきれいな布でクリーナーを拭き取ります。
- ④ ご使用後は必ずキャップを閉めて保管してください。

使用上の注意

- ・用途以外に使用しないでください。
- ・本製品はアルカリ性です。ご使用の際は目や皮膚に付着しないよう、安全メガネとゴム手袋、マスクを着用してください。
- ・容器を強く持ってキャップを開けると中身が飛び出すおそれがあります。
- ・他の洗剤と混ぜないでください。
- ・お子様の手の届かないところで保管してください。
- ・直射日光を避け、高温の場所では保管しないでください。

応急処置

- ・皮膚に付着した場合は石けんで洗い落とし、痛みがある場合は医師の診察を受けてください。
- ・もし飲み込んだ場合は吐こうとせず、コップ1～2杯の水を飲み、速やかに医師の診察を受けてください。
- ・目に入った場合はこすらず、ただちに流水で15分以上洗い流し、必ず医師の診察を受けてください。

品名／ガラス用クレンザー

液性／アルカリ性

成分／二酸化ケイ素

正味量／容器に記載

製造元／RUTLAND PRODUCTS アメリカ製

 **FIRE SIDE**

〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂 497-871

<https://www.firesidestove.com>

☎ 0120-46-7877

FS-⑤



4 5 8 9 5 8 1 2 7 0 9 0 4