

取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよく読みいただき、正しく安全にお使いください。取扱説明書は、大切に保管してください。

△ 安全上の注意 必ずお守りください

取り扱いを誤った場合、人が傷害を負うおそれ、または物的損害が発生するおそれがあります。

- ・本製品は薪ストーブおよび暖炉などで使用するファイヤーツールです。用途以外には使用しないでください。
- ・本製品が火や熾火（おきび）により長時間加熱されると、ハンドルに熱が伝わり、やけどのおそれがあります。また、木部や表面塗装の劣化・剥離の原因となります。
- ・火のついた薪や熾火を炉外へ移動しないでください。落下により、思わぬ事故や火災の原因となるおそれがあります。
- ・火かき棒は、無理な力を加えたり、てこのような使い方をしないでください。変形や破損の原因となります。
- ・灰や炭の掃除は、火が完全に消え、ストーブや暖炉が十分に冷えたことを確認してから行ってください。やけどや製品破損の原因となります。
- ・ご使用の際は、燃えにくく断熱効果のある手袋を着用してください。
- ・ご使用中は、火の粉や灰が飛散する場合があります。やけどや周囲の可燃物には十分ご注意ください。

- ・本製品は、ストーブや暖炉に定められた防火上安全な離隔距離を確保し、平らで安定した場所に設置してください。
- ・小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
- ・直射日光の当たる場所や高温多湿の環境での保管は避けてください。
- ・本製品に異常や破損が見られる場合は使用を中止してください。

用途

- 【火かき棒】… 薪や熾火（おきび）の位置を調整し、燃焼状態を整えるために使用します。
- 【ブラシ】… 薪ストーブや暖炉の炉内および周辺に残った灰を掃除するために使用します。
- 【ちりと】… ブラシで集めた灰や燃えかすを取り除くために使用します。
- 【スタンド】… 各ツールを掛けて保管します。

お手入れ方法

本製品が十分に冷めた状態で行ってください。

- 【金属部】 ・乾いた柔らかい布で拭いてください。・汚れがひどい場合は、水で濡らして固く絞った柔らかい布で拭き、その後よく乾拭きしてください。・水分が残ったまま保管すると錆の原因となります。
- 【木部】 ・乾いた布、または水で濡らして固く絞った柔らかい布で拭

いてください。・水分を多く含んだ布でのお手入れは避けてください。・木部全体を均一に拭いてください。一部分だけを繰り返し拭くと色ムラやツヤムラの原因となります。・中性洗剤やシンナー、ベンジン、市販のクリーナーなどは使用しないでください。
【ブラシ部】 ・水洗いはしないでください。毛切れや抜け毛、変形の原因となります。・使用後は軽く叩いて灰を落としてください。・汚れが気になる場合は、乾いた布で軽く拭き取ってください。

保管方法

- ・湿気の多い場所で保管しないでください。錆が発生する場合があります。・長期間使用しない場合は、汚れや灰を取り除いてから保管してください。

仕様

- セット内容：火かき棒、ブラシ、ちりと、スタンド
- サイズ：W260×D130×H680mm
- 材質：鉄、クルミ材 ブラシ／馬毛、タンピコ
- 重量：3.7kg ● ポーランド製
- 【品番】：ノアール 70050、テール 70051



ファイヤーサイド株式会社
〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂497-871
☎ 0120-46-7877
<https://www.firesidestove.com>
© Fireside Co., Ltd.