

耐火セメント メタル用

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

本製品は薪ストーブの鋳物同士の接着、またファイバーロープ（ガスケット）を鋳鉄やスチールに接着する耐火セメントです。

使用方法

- ① 薪ストーブ本体が冷めていることを確認します。
- ② セメントを使用する表面から、古いファイバーロープ、セメント、ゴミや錆などの異物をあらかじめきれいに取り除きます。
- ③ 内容物が混ざるまでチューブをよくもんだあと、ノズルが任意の太さになるように先端を切ります。最初は混ざりきらない水が先端から出ることがありますので、しばらく内容物を出してからお使いください。
- ④ **鋳物同士の場合**：溝の深さからはみ出さない程度のセメントを注入し、しっかり押し付けます。

ファイバーロープの場合：ファイバーロープの太さの半分程度の量のセメントを溝に注入し、ファイバーロープをしっかりと押し付けます。余分なファイバーロープを切り取り、はみ出したセメントは拭き取ってください。

※裏面もお読みください。

 **FIRE SIDE**

〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂 497-871

<https://www.firesidestove.com>

 0120-46-7877

R4468



- ⑤ ドアを開けたまま（鋳物同士の場合は閉める）24 時間以上乾燥させ、火を焚いて完全に硬化させます。急激に温度を上げないようにしてください。

使用上の注意

- 用途以外に使用しないでください。
- 本製品にはアルカリ性のケイ酸ナトリウムが含まれています。刺激性のある物質で飲み込むと大変危険です。
- ご使用の際は目や皮膚に付着しないよう、安全メガネとゴム手袋、マスクを着用してください。
- ご使用中は換気を十分行ってください。
- 容器を強く持ってキャップを開けると中身が飛び出すおそれがあります。
- キャップが開いたままの状態は危険ですので、使用後はしっかり閉めてください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 直射日光を避け、高温の場所では保管しないでください。
- 本製品は開封後の保存ができません。
1回で使い切るようにしてください。

応急処置

- 皮膚に付着した場合は石けんで洗い落とし、痛みがある場合は医師の診察を受けてください。
- もし飲み込んだ場合は吐こうとせず、コップ1～2杯の水を飲み、速やかに医師の診察を受けてください。
- 目に入った場合はこすらず、ただちに流水で15分以上洗い流し、必ず医師の診察を受けてください。

種類／水性形接着剤

成分／ケイ酸ナトリウム、二酸化ケイ素、
水酸化ナトリウム

正味量／容器に記載 耐熱温度／1095℃

製造元／RUTLAND PRODUCTS

アメリカ製

PRI ⑥